

KÄYTTÖOHJE: ULKOPOREALLAS

1. SIVU (Kansilehti)

ULKOPOREALLAS / MINIALAS

2. SIVU: SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISET TURVAOHJEET	3
1.1 Tapaturmariskin vähentäminen	4
1.2 Hypertermia – mitä se on ja miksi se on vaarallista?	4
2. OHJAUSPANEELI	5
3. ULKOPOREALTAAN HUOLTO	6
4. TEKNISTEN VIKOJEN KORJAAMINEN	8
5. TAKUUHUOLTOTIEDOT	9
6. TAKUU- JA REKISTERÖINTILOMAKE	11

3. SIVU: 1. YLEISET TURVAOHJEET

Ulkoporealtaan omistaja on velvollinen lukemaan ja noudattamaan huolellisesti kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja varoituksia ja ohjeita. Tämän vaatimuksen laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran. Altaan omistajan on toimittava muiden henkilöiden eduksi ja varmistettava, että jokainen altaan käyttäjä on tietoinen kaikista tässä ohjeessa kuvatuista varotoimista.

Lue ja noudata kaikkia ohjeita ennen ulkoporealtaan käyttöönottoa!

Sähkölaitteen asennuksessa ja käytössä on noudatettava perusturvatoimia:

- VAROITUS: Hukkumis- ja tapaturmavaara! Noudata äärimmäistä varovaisuutta estääksesi lasten luvaton pääsy laitteeseen. Varmista, etteivät lapset voi käyttää allasta ilman jatkuvaa valvontaa.
- VAROITUS: Tapaturmien välttämiseksi ole varovainen altaaseen mennessäsi ja sieltä poistuessasi.
- VAROITUS: Tapaturmavaara! Älä koskaan käytä allasta, jos pumpun vedenoton suojukset (imurität) ovat rikki tai puuttuvat. Älä koskaan vaihda vedenottoa toisentyyppiseen.
- VAROITUS: Sähköiskun vaara! Älä sijoita sähkölaitteita (lamppua, puhelinta, radiota, televisiota) alle 1,5 metrin päähän altaasta.
- VAROITUS: Tuotteen virransyötössä on oltava vikavirtasuojakytkin. Asennus on suoritettava valtuutetun sähköasentajan toimesta vähintään 1,5 metrin päähän altaan vedestä.
- VAROITUS: Älä käytä vedenhoitokemikaaleja ennen kuin kaikki käyttäjät ovat poistuneet vedestä. Kemikaalit voivat aiheuttaa iho- tai silmäärsytystä.
- VAROITUS: Tarttuvia tauteja sairastavien, raskaana olevien tai sydänvaivoista kärsivien henkilöiden on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen käyttöä.
- VAROITUS: Alkoholin tai huumeiden käyttö altaassa lisää merkittävästi hengenvaarallisen hypertermian riskiä.

4. SIVU: TURVALLISUUS JATKUU

1.1 TAPATURMARISKIN VÄHENTÄMINEN

Veden lämpötila ei saa koskaan ylittää 40 °C. Terveelle aikuiselle turvallisena pidetään 38–40 °C lämpötilaa. Raskaana olevien tulisi rajoittaa lämpötila 38 °C:een sikiövaurioiden välttämiseksi.

Mittaa veden lämpötila aina tarkalla lämpömittarilla ennen altaaseen menoa.

1.2 HYPERTERMIA – MITÄ SE ON JA MIKSI SE ON VAARALLISTA?

Hypertermia eli liikalämpöisyys syntyy, kun kehon sisäinen lämpötila nousee useita asteita normaalin (37 °C) yläpuolelle.

Oireita ovat: huimaus, letargia ja kehon sisäisen lämpötilan nousu.

Vaiikutukset:

- Kyvyn puute tunnistaa vaara.
- Lämmön aistimisen katoaminen.

- Kyvyttömyys tuntea tarvetta poistua altaasta.
 - Fyysinen kyvyttömyys poistua altaasta.
 - Tajunnan menetys ja hukkumisvaara.
-

5. SIVU: 2. OHJAUSPANEELI

Altaassa käytetään korkealaatuista Balboa TP800 -ohjauspaneelia.

- Nuolinäppäimet: Käytetään valikoissa liikkumiseen. Valkoinen teksti osoittaa aktiivisen valinnan.
 - Select (Piste): Vahvistaa valinnan.
 - Jets 1 / Jets 2: Käynnistää hierontapumput.
 - Light: Ohjaa valaistusta.
 - HUOMAUTUS: Tarkemmat ohjelmointiohjeet löytyvät Balboa TP800 -erillisohjeesta.
-

6-7. SIVU: 3. HUOLTO

Altaan sisäpinta (Akryyli): Valmistettu Lucite-akryylistä. Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia aineita.

Niskatuet: Kiinnitetty magneeteilla. Poista ja puhdista säännöllisesti miedolla saippuavedellä.

Lämpökansi: Suojaa lämmönhukalta ja lialta. Älä istu tai astu kannen päälle. Puhdista ja huuhtelee kansi kerran kuukaudessa.

Ulkoverhoilu: Valmistettu kestävästä Siperian lehtikuusesta. Huolla säännöllisesti puunsuoja-aineella (UV-suojattu).

TALVIKÄYTTÖ JA TALVITILA:

Allas on varustettu jäätymisenesto-ohjelmalla, joka käynnistää pumput automaattisesti, kun laitetilän lämpötila laskee alle 6 °C. Varmista, että altaassa on sähkö ja vettä koko talven ajan.

8. SIVU: 4. TEKNISTEN VIKOJEN KORJAAMINEN

Ilmoitus näytöllä	Mahdollinen syy	Toimenpide
Ei virtaa	Sulake lauennut	Tarkista sähkötaulu ja vikavirtasuojat
Valo ei pala	Polttimo palanut	Vaihda polttimo
Pumppu sammuu	Vesi vähissä	Lisää vettä
Heikko hierontateho	Suuttimet kiinni	Käännä suuttimia vastapäivään
Sykkivät suuttimet	Likainen suodatin	Puhdista tai vaihda suodatin

9-10. SIVU: 5. TAKUUHUOLTOTIEDOT

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien seuraavasti:

- Altaan akryylipinta ja runko.
 - Pumput, lämmitin ja ohjausjärjestelmä.
 - Takuu ei kata väärinkäytöstä, puutteellisesta huollosta tai virheellisestä vesikemiasta johtuvia vaurioita.
-

11. SIVU: 6. TAKUULOMAKE

- Altaan malli: _____
- Sarjanumero: _____
- Ostopäivämäärä: _____
- Myyjäliike: _____
- Asiakkaan yhteystiedot: _____